



MONO P541

NORMAS EUROPEAS

EN 340

Ropas de protección - Requisitos generales

EN 342:2004 CAT II

Ropas de protección. Conjuntos y prendas de protección contra el frío a temperaturas inferiores a - 5° C

Examen UE de tipo (Módulo B) n°

0072/282/162/04/14/0026

DESCRIPCIÓN EPI

- Capucha con piel, cordón y cerradura
- Cremallera delantera con vista y botones de presión
- Un bolsillo en el pecho con paleta y botón de presión
- Dos bolsillos inferiores acolchados con paleta y botones de presión
- Puños de punto para un ajuste perfecto
- Cintura ajustable mediante tiras de velcro en la espalda
- Apertura lateral con cremallera en la pierna de 95 cm de largo con solapa protectora y botones de presión
- Aislamiento térmico y revestimiento
- Se mantiene a temperatura en ambientes húmedos
- Resistente, transpirable, fácil de mantener

EMBALAJE

Caja de cartón

ALERGIAS

Modelo con acabado antialérgico

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacene en un lugar seco. Proteger de la exposición a los rayos UV. Fuera del embalaje original, se puede colgar en una percha.

FICHA TÉCNICA

NIVELES DE RENDIMIENTO

Resistencia al rasgado del tejido exterior	Cumplir
Resistencia evaporativa R_{ET}	36 m² PA/W
Permeabilidad del aire (ISO 9237)	Clase 2
Resistencia a la penetración del agua	X
Aislamiento térmico I_{cler}	0,493 m² K/W (B)

Aislamiento térmico	Actividad ligera Exposición	Actividad ligera Exposición	Actividad moderada Exposición	Actividad moderada Exposición
I_{cler} m² K/W	8 horas ° C	1 hora ° C	8 horas ° C	1 hora ° C
0,493	- 17,5° C	- 42,4° C	- 38° C	- 62,1° C

COMPOSICIÓN EPI

- Piel sintética 100% fibra acrílica 700 gr/m²
- Tejido exterior 100% poliamida 6.6 185 gr/m²
- Recubrimiento 100% polyester 62 gr/m²
- Aislamiento térmico 100% polyester 220 gr/m²
- Puños 100% fibra acrílica 0,70 gr/m²

Colores

Azul marino, negro, royal, verde, verde, rojo, naranja, amarillo, blanco, gris, chino, caramelo, marrón

Tallas

XXS – XXXL

INSTRUCCIONES DE USO

Mantenga el EPI cerrado cuando esté en uso. La etiqueta de cuidado no se debe quitar. Respete las instrucciones de limpieza de la etiqueta adherida al EPI. El incumplimiento de las instrucciones de limpieza puede reducir significativamente la vida útil del EPI. Los EPI deben mantenerse en buen estado de limpieza y conservación. El EPI es permeable al agua.

INSTRUCCIONES DE LAVADO

Temperatura máxima de lavado 40° C (proceso normal). No se permite el blanqueo. No secar en secadora. No planchar. No lavar en seco.

