

## C3

Cod. **122503**

Cuffie antirumore ad archetto pieghevoli



### Specifiche:

- Bardatura temporale
- Archetto con morbida imbottitura anatomica per un miglior comfort
- Coppe in ABS pieghevoli con morbidi cuscinetti imbottiti per una migliore distribuzione della pressione
- Regolazione dell'altezza a scatto, rapida e stabile
- Estremamente confortevole anche per utilizzi prolungati
- Possono essere combinate con elmetti, visiere e maschere
- Eccellente rapporto qualità-prezzo
- Peso: 243 g

### Imballo:

Confezione da 1 pezzo

Cartone da 20 pezzi

### Campi d'impiego:

- Ambienti di lavoro rumorosi
- Cantieristica edile / navale
- Industria siderurgica / Fonderie

Frequenza in Hz	H	M	L	SNR
Attenuazione in dB	34	26	18	29

## C3

Cuffie antirumore ad archetto, con bardatura temporale. Grazie alla morbida imbottitura dell'archetto e dei cuscinetti sulle coppe, risultano molto confortevoli da indossare anche per periodi di utilizzo prolungati. Possono essere facilmente combinate con elmetti, visiere e maschere. Ottimi i livelli di attenuazione.

E' fondamentale che la cuffia sia indossata correttamente perché la protezione acustica sia massima, per questo è importante scegliere bene il tipo di cuffia in base alle proprie esigenze di utilizzo.

### Info Tecniche

Articolo	C3
Codice	122503
Colore	nero/giallo
Certificazioni	

EN 352-1

### Marcatura CE

**Dispositivo Protezione Individuale - II categoria, CE** ai sensi D.Lgs. **475/92** in attuazione della Direttiva Europea **89/686/CEE**.  
Attestato di certificazione CE: INSPEC - n. 1691

## Certificazioni e test

La marcatura CE indica che queste cuffie sono dei dispositivi di protezione individuale conformi ai requisiti essenziali di salute e sicurezza contenuti nella Direttiva **89/686/CEE**.

La marcatura EN 352 indica che la cuffia è stata fabbricata nel rispetto di tale norma.

L'intero processo di produzione e commercializzazione del prodotto è certificato ISO 9001.

## Consigli per l'uso

Le cuffie devono essere indossate, regolate, usate e trattate secondo le istruzioni riportate sulla nota informativa.

La protezione massima si ottiene solo se il DPI viene indossato correttamente. Negli ambienti rumorosi, le cuffie devono essere indossate in modo permanente.

Controllare regolarmente le condizioni delle cuffie.

Le cuffie e, in particolare, i cuscinetti possono deteriorarsi con l'uso e presentare rotture o altre deformazioni.

## Pulizia

Le cuffie devono essere pulite e lavate regolarmente con sapone neutro. Non immergere le cuffie in acqua. Lasciare asciugare naturalmente. Non esporre a fonti di calore artificiale o alla luce diretta del sole.

## Conservazione

Prima e dopo l'uso conservare le cuffie in un luogo fresco e asciutto, al riparo da fonti di calore e dalla luce diretta del sole. Conservare la confezione originale per proteggere la cuffia in caso di trasporto.

## Note

Il DPI deve essere smaltito in osservanza delle locali normative vigenti in materia (discarica, inceneritore). Il presente DPI, in presenza di difetti di fabbricazione, verrà sostituito.